

## Alternate Catalog No. FAS01L

Nr kat. 430828 | Typ FAS01L

Opis: FD/FE/FG-Styk pomocniczy NC; montaż z lewej strony

EAN 5050096308288

Strona główna > Wyłączniki przemysłowe > Wyłączniki kompaktowe

### Bloki styków pomocniczych

Bloki styków pomocniczych instaluje się w wyłączniku po uprzednim zdjęciu pokrywy przedniej wyłącznika. Po obu stronach dźwigni wyłącznika znajdują się specjalnie oznaczone, całkowicie odizolowane 'gniazda' przeznaczone na styki. Przewody do wyzwalacza doprowadzone są przez otwory w bocznej części pokrywy lub rowkami znajdującymi się na tylnej części wyłącznika. Wyzwalacze tak jak wszystkie akcesoria wewnętrzne posiadają złącza umożliwiające podłączanie przewodów o przekroju do 2,5 mm<sup>2</sup>.

W celu zapewnienia prawidłowego umieszczenia bloków styków we właściwym gnieździe należy przestrzegać oznaczeń na 'gniazdach', a także na samych stykach (mocowane po stronie prawej lub lewej). Styki alarmowe zadziałania mechanizmu lub zadziałania elektronicznego wyzwalacza mają także czytelne oznaczenia gdzie należy je zainstalować.



### Deskryptory

Category	Wyłączniki kompaktowe
----------	-----------------------

### Specyfikacje

Seria (2)	Akcesoria
Zakres	Akcesoria wbudowane
Number of Poles	3 4 3P / 4P
Gabaryt (3)	Podstawa D - podstawa E - podstawa G
Rodzaj akcesoriów	Styki pomocnicze
Akcesoria (detale)	Styk pomocniczy NC montowany z lewej strony + styk przełączny stanu położenia

### Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000041 - Blok styków pomocniczych
ETIM 6.0	EC000041 - Blok styków pomocniczych
ETIM 7.0	EC000041 - Blok styków pomocniczych

### Wymiary

Ciężar	0.009 kg
--------	----------

### Package Information

Opakowanie standardowe	1
------------------------	---