

Alternate Catalog No. FAS01L
Nr kat. 430828 | Typ FAS01L

Opis: FD/FE/FG-Styk pomocniczy NC; montaż z lewej strony

EAN 5050096308288

Strona główna > Wyłączniki przemysłowe > Wyłączniki kompaktowe

Bloki styków pomocniczych
Bloki styków pomocniczych instaluje się w wyłączniku po uprzednim zdjęciu pokrywy przedniej wyłącznika. Po obu stronach dźwigni wyłącznika znajdują się specjalnie oznaczone, całkowicie odizolowane 'gniazda' przeznaczone na styki. Przewody do wyzwalacza doprowadzone są przez otwory w bocznej części pokrywy lub rowkami znajdującymi się na tylniej części wyłącznika. Wyzwalacze tak jak wszystkie akcesoria wewnętrzne posiadają złącza umożliwiające podłączanie przewodów o przekroju do 2,5 mm2.
W celu zapewnienia prawidłowego umieszczenia bloków styków we właściwym gniezdzie należy przestrzegać oznaczeń na 'gniazdach', a także na samych stykach (mocowane po stronie prawej lub lewej). Styki alarmowe zadziałania mechanizmu lub zadziałania elektronicznego wyzwalacza mają także czytelne oznaczenia gdzie należy je zainstalować.

Deskryptory

Category	Wyłączniki kompaktowe

Specyfikacje

Seria (2)	Akcesoria
Zakres	Akcesoria wbudowane
Number of Poles	3 4 3P / 4P
Gabaryt (3)	Podstawa D - podstawa E - podstawa G
Rodzaj akcesoriów	Styki pomocnicze
Akcesoria (detale)	Styk pomocniczy NC montowany z lewej strony + styk przełączny stanu położenia

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000041 - Blok styków pomocniczych
ETIM 6.0	EC000041 - Blok styków pomocniczych
ETIM 7.0	EC000041 - Blok styków pomocniczych

Wymiary

Ciężar	0.009 kg

Package Information

Opakowanie standardowe	1

by ABB